

Выдвижной внутренний ящик GIFF FlatBox инструкция по установке

Высота 84 мм

Основные компоненты		Размеры деталей (толщина плиты 16 мм)		Регулировка		
<p>панель B панель A крепление фасада передняя панель</p>		<p>B $LW - 87$ A $NL - 10$ $LW - 75$</p> <p>LW - внутренняя ширина корпуса NL - номинальная длина направляющих</p>		<p>Регулировка панели лево/право Регулировка панели верх/низ Фиксатор</p>		
Внутренние размеры		Монтажные размеры для алюминиевого внутреннего фасада		Снятие панели		
<p>min 115 111 min 33 min 49</p>		<p>крепление фасада $LW - 100$ Передняя панель крепление фасада</p>				
Размеры направляющих		Монтажные размеры для задней стенки		Монтаж ящика		
<p>Длина NL: 400/450 9, 224, 37, 33 Длина NL: 500/550 256, 37, 33</p>		<p>9, 20, 32 $LT = NL + 3$</p> <p>NL - номинальная длина направляющей LT - глубина корпуса</p>		<p>"click"</p>		
Сборка ящика				Демонтаж ящика		
<p>1</p>		<p>2</p>		<p>3</p>		
<p>4</p>		<p>5 монтаж креплений передняя панель</p>		<p>6</p>		