

Інструкція з використання м'якого воску Decor Edge

1. Підготовка поверхні

- Очистіть пошкоджене місце від пилу, бруду та жиру.
- Переконайтеся, що поверхня суха.

2. Нанесення воску

- Візьміть паличку м'якого воску та втисніть матеріал у подряпину чи тріщину за допомогою пластикового шпателя або картки.
- Заповніть дефект повністю.

3. Видалення надлишків

- Акратно зніміть зайвий віск шпателем під кутом.
- Слідкуйте, щоб не подряпати поверхню.

4. Полірування

- Після заповнення відшліфуйте місце м'якою тканиною.
- Легкими рухами надайте поверхні однорідний вигляд.

5. Завершення роботи

- Віск не потребує додаткового нагрівання чи лакування.
- При потребі можна повторити процедуру для більш точного результату.